




Montážní(y) návod 66.


Assembly instructions 66.

Montageanleitung 66.


1.




2.




3.



5.



4.



**35kg
MAX**

H-KUV B S, H-KUV ZP S, H-ROL KUV, H-USN 1 (H-Uxx 1)

HOBIS KUV B, KUV ZP, ROL KUV, USN 1(USH 1)

KUVB H-KUV B S	8 ks		ROL KUV H-ROL KUV	2 ks	
	8 ks			2 ks	
	1 ks			2 ks	
	8 ks				

